

オートマフラ取扱説明書

1. 安全上のご注意
2. 取り付け
3. 分解・清掃・組立

輸入元



ウエスタン通商株式会社

〒164-0011

東京都中野区中央 5-39-13-603

TEL: 03-5328-2530 FAX: 03-5328-2531

e-mail : wts@western-tsusho.co.jp

URL : <http://western-tsusho.co.jp/>

1. 安全上のご注意

本製品を安全にご使用頂くために、下記項目を必ずお守り頂きますようお願い致します。

- この取扱説明書に記載されている内容は、本製品をご使用頂く前に必ず熟読し、充分ご理解頂く必要があります。
- 取扱説明書は、実際にご使用頂くお客様の手元にあるようご配慮下さい。
- 取扱説明書は、いつでも確認できるよう大切に保管して下さい。



- * カタログの使用範囲外で使用しないで下さい。破裂・破損の恐れがあります。
- * 破損した製品を使用しないで下さい。
- * 消音効果が悪くなった場合は、破裂・破損の恐れがありますので、エレメントのクリーニングまたは交換、もしくはオートマフラ本体を交換して下さい。
- * お客様による製品の改造は、弊社の保証範囲外ですので責任を負い兼ねます。

2. 取り付け

- 2-1 製品を取り付ける前にロックナットに緩みがないか確認し、緩んでいる場合はトルクレンチで増し締めしてください。

締付トルク

タイプ	トルク Nm	トルク kgf/cm
オートマフラ 01 , 02	0.8	8.1
00 , 05	1.8	18.4
07 , 10 , 12	2.3	23.0
15 , 20	3.4	34.6
30 , 40 , 60	5.7	57.6

- 2-2 取り付けは本製品のテーパーネジにシールテープ又はネジロック等を使用して、出来るだけ奥までしっかりとねじ込んでください。
- 2-3 取り付け方向は特に指定はありません。

3. 分解・清掃・組立

- 3-1 吸音材（セルローズファイバー）の洗浄や交換で分解する必要がある場合は、
- ①ロックナットを外す。
 - ②フロントカバーを外す。※4室型（30, 40, 60）は構造上バックカバーを外します。
 - ③穴あきディスクを外す。※4室型（30, 40, 60）は穴あきディスクを外す必要はありません。
 - ④エレメント（吸音材+補強ケーシング）を外す。
 - ⑤エレメントから補強ケーシングを外す。
- 3-2 汚れに応じ中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ等で吸音材を洗って良く乾燥させて下さい。汚れが激しい場合は、新品のエレメントに交換して下さい。
- 3-3 分解と逆の手順で組み立てて下さい。